Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

Con el Proyector encendido, no se ve la imagen de Windows en la pantalla

- Comprobar que el ordenador o PC esté conectado al suministro eléctrico (enchufe de corriente eléctrica).
- Probar que el cable VGA del PC (el que se conecta desde el ordenador al cajetín) esté firmemente conectado.
- Comprobar que el PC esté en funcionamiento, presionando el botón de encendido si no es así (veremos que el LED verde de actividad en el disco duro parpadea).
- Activar la búsqueda automática que tienen los proyectores de vídeo o cañones, pulsando la tecla adecuada en cada modelo.

Solución única ID: #1457

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:20