

Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

El proyector no se enciende

Comprobar que el mando tiene pilas y están cargadas.

Solución única ID: #1460

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:23