

# Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

## El ordenador no arranca

- Comprobar si está apagado, para ello, se puede, por ejemplo, pulsar el botón del CD y si se abre, es que está encendido.
- Si efectivamente está encendido pero no se ve nada en la pantalla, debemos apagarlo y volverlo a encender. Para apagarlo debemos pulsar el botón de encendido sin soltarlo hasta que se apague, esto se nota porque emite un pequeño chasquido interior, o bien se para el ruido que hacen los ventiladores.
- A continuación, pulsar brevemente el botón de encendido y debe ponerse en marcha.

Solución única ID: #1464

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:31