

Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

No se escucha el audio del PC

- Comprobar que el cable de audio que va al PC esté conectado.
- Comprobar que el volumen del PC no esté desactivado.

Solución única ID: #1466

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:33