

Teléfonos IP

¿Cómo puedo activar o desactivar el candado?

Para activar y desactivar el **candado** se puede realizar de dos formas:

- Según el modelo teléfono:
 - **Alcatel Lucent 4038**, en la pestaña de menú, opción Bloquear.
 - **Alcatel Lucent 4018**, en la tecla de navegación arriba-abajo, seleccionamos la opción de Bloquear y pulsamos Ok.
- Mediante código: ***60**

Para desactivar nos solicitara el código personal que por defecto es **0000**.

Solución única ID: #1621

Autor: Jefe Editor de la Sección de Redes

Última actualización: 2015-11-30 13:06