

Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

No se escucha el audio en el aula

- Comprobar que tanto el cable de corriente del amplificador como el botón de encendido estén conectados.
- Comprobar que el volumen del amplificador no esté bajado. Comprobar que las conexiones del amplificador están correctamente conectadas. Normalmente y dependiendo del modelo hay un cable de micrófono que entra en una entrada y otro cable de salida que va hacia los altavoces.
- Comprobar que tanto el micrófono como el cableado funcionan.
- Comprobar que la cerradura en la que entra la llave que enciende el amplificador no está desenroscada, si es necesario apretarla.

Solución única ID: #1465

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:32