Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

El proyector no se enciende

Comprobar que el mando tiene pilas y están cargadas.

Solución única ID: #1460

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:23

(c) 2024 <webmaster@ujaen.es> | 2024-04-27 22:36

URL: https://faq.ujaen.es/index.php?action=artikel&cat=75&id=471&artlang=es