

Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

El proyector no se ve bien (se ve oscuro, de un solo color, o borroso)

- Comprobar las horas de uso de la lámpara, para ello hay que encender el proyector y entrar en menú > información > tiempo de uso y ver las horas que marca. Los proyectores se suelen ver bien hasta un uso de unas 2000 horas. Si sobrepasa este número de horas sería conveniente cambiar la lámpara o el proyector. Para cambiar la lámpara mirar el manual del proyector afectado.
- En el caso de tener menos de 2000 horas puede que ajustando los parámetros de brillo y contraste se consiga una mejor imagen. Para ello hay que encender el proyector y entrar en menú > Ajustes de imagen > Brillo, Contraste.
- Comprobar que el cable VGA está bien conectado. Puede que el cable este bien conectado pero este roto, esto se puede observar al ver que no se proyectan todos los colores en la pantalla o el proyector no logra encontrar la señal del ordenador. En este caso probar a conectar un cable nuevo.

Solución única ID: #1459

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:22