Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

El teclado no funciona

- Comprobar que el bloqueo numérico no esté activado.
- Comprobar que las pilas no estén gastadas.
- En los teclados inalámbricos cuando no funcione el ratón (se quede fijo) y las teclas sigan funcionando, cambiaremos las pilas por unas nuevas, y comprobaremos si sigue sin funcionar.

Solución única ID: #1463

Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia

Última actualización: 2011-02-14 13:29