

Teléfonos IP

¿Cómo puedo activar o desactivar el secreto de identidad?

El **secreto de identidad** en los teléfonos IP, se puede activar o desactivar de dos formas:

- Pulsando la tecla **#**, seguido de la tecla de navegación arriba-abajo, pulsando la opción deseada. (para los teléfonos Alcatel Lucent 4038, al pulsar la tecla **#** aparece la opción directamente en el display)
- Mediante código: ***57** y seguido de la tecla de navegación arriba-abajo, pulsando la opción deseada.

Solución única ID: #1618

Autor: Jefe Editor de la Sección de Redes

Última actualización: 2015-11-30 13:04