Mantenimiento de Equipamiento Audiovisual

El teclado no funciona

- Comprobar que el bloqueo numérico no esté activado.
- Comprobar que las pilas no estén gastadas.
- En los teclados inalámbricos cuando no funcione el ratón (se quede fijo) y las teclas sigan funcionando, cambiaremos las pilas por unas nuevas, y comprobaremos si sigue sin funcionar.

Solución única ID: #1463
Autor: Autor de la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia
Última actualización: 2011-02-14 13:29

(c) 2025 <webmaster@ujaen.es> | 2025-08-31 07:49
URL: https://faq.ujaen.es/index.php?action=artikel&cat=75&id=474&artlang=es